




OPERATING MANUAL
**PGX™ COMMERCIAL CHARGING
5 FT. POWER CABLE**
MODEL NUMBER ACE1500

This 5 ft. (1.5 m) power cable is designed to be used with EGO PGX™ Commercial Charging 3-port Dock PGX3000D/PGX3000D-FC and PGX™ Commercial Charging Power Bank PGX1400PB/PGX1400PB-FC.


Connecting and Disconnecting PGX3000D or PGX1400PB Using the Power Cable (Fig. 1a, 1b)



⚠ WARNING: To reduce the risk of fire and injury, read operator's manuals for PGX3000D and PGX1400PB.

⚠ WARNING: Always disconnect the charging power hub PGX1600H from power source and remove the battery packs from the dock/power bank before connecting docks/power banks. Failure to do so may cause fire and serious personal injury.


1. Push the collar of the connector onto the dock/power bank until you hear a click as shown in Fig. 1a.
2. Connect the dock/power bank to the next one in the same way. You can continue to connect more docks/power banks if necessary. Do not connect more than 30.
3. To disconnect the docks/power banks, first rotate the collar of the power cable connector according to rotation arrow marked on the connector and pull it out from the docks/power banks as shown in Fig. 1b.



MODE D'EMPLOI
**CÂBLE D'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DE 5 PI POUR
LA STATION DE CHARGE PGX™ COMMERCIAL**
NUMÉRO DE MODÈLE ACE1500

Ce câble d'alimentation de 1,5 m / 5 pi est conçu pour être utilisé avec la station de charge à 3 ports EGO PGX™ Commercial PGX3000D/PGX3000D-FC et la batterie de charge externe PGX™ Commercial PGX1400PB/PGX1400PB-FC.


Connexion et déconnexion de PGX3000D ou PGX1400PB à l'aide du câble d'alimentation électrique (Fig. 1a, 1b)



⚠ AVERTISSEMENT: Pour réduire les risques d'incendie et de blessure, lisez les modes d'emploi des produits PGX3000D et PGX1400PB.

⚠ AVERTISSEMENT: Débranchez toujours le concentrateur de charge PGX1600H de la source d'alimentation électrique et retirez les blocs-piles de la station de charge/batterie externe avant de connecter les stations de charge/batteries externes. Si vous ne respectez pas cette consigne de sécurité, vous risquez de causer un incendie et de subir des blessures graves.


1. Poussez le collier du connecteur contre la station de charge/batterie externe jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, comme illustré à la Fig. 1a.
2. Connectez la station de charge/batterie externe à la station de charge/batterie externe suivante en procédant de la même manière. Vous pouvez continuer à connecter d'autres stations de charge/batteries externes si nécessaire. Il ne faut pas en connecter plus de 30.
3. Pour déconnecter les stations de charge/batteries externes, tournez d'abord le collier du connecteur du câble d'alimentation électrique dans le sens de la flèche de rotation figurant sur le connecteur, et retirez-le de la station de charge/batterie externe comme illustré à la Fig. 1b.



MANUAL DEL OPERADOR
**CABLE DE ALIMENTACIÓN DE CARGA COMER-
CIAL PGX™ DE 5 PIES**
NÚMERO DE MODELO ACE1500

Este cable de alimentación de 5 pies (1,5 m) está diseñado para utilizarse con la base de carga comercial EGO PGX™ de 3 puertos PGX3000D/PGX3000D-FC y con el banco de alimentación de carga comercial PGX™ PGX1400PB/PGX1400PB-FC.

Conexión y desconexión de la PGX3000D o del PGX1400PB utilizando el cable de alimentación (Fig. 1a, 1b)



⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio y lesiones, lea los manuales del operador de la PGX3000D y del PGX1400PB.

⚠ ADVERTENCIA: Desconecte siempre el concentrador de alimentación de carga PGX1600H de la fuente de alimentación y retire los paquetes de batería de la base de carga/del banco de alimentación antes de conectar las bases de carga/los bancos de alimentación. Si no lo hace así, es posible que se causen incendios y lesiones corporales graves.

1. Empuje el collarín del conector sobre la base de carga/el banco de alimentación hasta que oiga un clic de la manera que se muestra en la Fig. 1a.
2. Conecte la base de carga/el banco de alimentación a la siguiente unidad de la misma manera. Puede continuar conectando más bases de carga/bancos de alimentación en caso de que sea necesario. No conecte más de 30.
3. Para desconectar las bases de carga/los bancos de alimentación, rote primero el collarín del conector del cable de alimentación de acuerdo con la flecha de rotación marcada en el conector y jálalo hacia fuera de la base de carga/del banco de alimentación de la manera que se muestra en la Fig. 1b.

