



OPERATOR'S MANUAL
SCRAPER BAR
MODEL NUMBER ASS2130

This scraper bar is designed to be used with EGO POWER+ SNOW BLOWER SNT2130/SNT2130-FC.

⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, read and follow the operator's manual included with the snow blower.





⚠ WARNING: To reduce the risk of injury, remove the battery packs from the snow blower before installing the scraper bar.

REPLACING THE SCRAPER BAR

Required tools (not included):

- one 8 mm socket wrench or adjustable wrench
- one 13 mm socket wrench or adjustable wrench

1. Remove the battery pack(s).
2. Lay the snow blower on its side or any other convenient position for scraper bar service.
3. To reduce the risk of injury, wear gloves. Using the 13 mm wrench, remove the inside bolt of the left skid shoe, and just loosen the outside bolt of the left skid shoe (Fig. 1 and 2).
4. Using 8 mm wrench, loosen and remove the five nuts, washers on the bottom of the deck, as well as the five bolts inside. Remove the worn scraper bar away from the deck (Fig. 3).
5. Attach the new scraper bar to the snow blower with the shiny surface facing the inside of the deck. Align the mounting holes in the scraper bar with the holes in the steel deck. Insert the five bolts into the mounting holes from the inside, shiny surface of the scraper bar.
6. Reassemble the spring washers and nuts on the bolts (from the outside of the deck) and securely fasten the scraper bar to the deck using the 8 mm wrench (Fig. 4).
7. Reassemble the inside bolt of the left skid shoe. Securely tighten both inside and outside bolts using the 13 mm wrench.



1-855-EGO-5656 (1-855-346-5656)
EGOPOWERPLUS.COM

04/2024

EGO Customer Service, 769 Seward Ave. NW,
Suite 102, Grand Rapids, Michigan 49504.



MANUEL D'UTILISATION
BARRE DE RACLAGE
NUMÉRO DE MODÈLE ASS2130

Cette barre de raclage est conçue pour être utilisée avec la SOUFFLEUSE À NEIGE EGO POWER+ SNT2130/SNT2130-FC.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, lisez et appliquez le mode d'emploi accompagnant la souffleuse à neige.





⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure, retirez les blocs-piles de la souffleuse à neige avant d'installer la barre de raclage.

REEMPLACEMENT DE LA BARRE DE RACLAGE

Outils nécessaires (non inclus) :

- une clé à douille de 8 mm ou une clé réglable
- une clé à douille de 13 mm ou une clé réglable

1. Retirez le(s) bloc(s)-piles.
2. Posez la souffleuse à neige sur le côté ou dans toute autre position pratique pour effectuer une opération de maintenance de la barre de raclage.
3. Portez des gants afin de réduire le risque de blessure. À l'aide de la clé de 13 mm, retirez le boulon intérieur du patin de glissement gauche et desserrez simplement le boulon extérieur du patin de glissement gauche (Fig. 1 et 2).
4. À l'aide de la clé de 8 mm, desserrez et retirez les cinq écrous et rondelles situés sur la partie inférieure du châssis, ainsi que les cinq boulons situés à l'intérieur. Retirez la barre de raclage usée du châssis (Fig. 3).
5. Fixez la nouvelle barre de raclage sur la souffleuse à neige, la surface brillante étant orientée vers l'intérieur du châssis. Alignez les trous de montage de la barre de raclage sur les trous du châssis en acier. Insérez les cinq boulons dans les trous de montage depuis la surface intérieure brillante de la barre de raclage.
6. Remontez les rondelles à ressort et les écrous sur les boulons (depuis l'extérieur du châssis) et fixez solidement la barre de raclage au châssis en utilisant la clé de 8 mm (Fig. 4).
7. Remontez le boulon intérieur du patin de glissement gauche. Serrez fermement les boulons intérieurs et extérieurs à l'aide de la clé de 13 mm.



MANUAL DEL OPERADOR
BARRA RASCADORA
NÚMERO DE MODELO ASS2130

Esta barra rascadora está diseñada para utilizarse con el SOPLADOR DE NIEVE EGO POWER+ SNT2130/SNT2130-FC.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, lea y siga el manual del operador incluido con el soplador de nieve.

⚠ ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, retire los paquetes de batería del soplador de nieve antes de instalar la barra rascadora.

REEMPLAZO DE LA BARRA RASCADORA

Herramientas necesarias (no incluidas):

- una llave de tubo de 8 mm o una llave de tuerca ajustable
- una llave de tubo de 13 mm o una llave de tuerca ajustable

1. Retire el paquete (los paquetes) de batería.
2. Acueste el soplador de nieve sobre uno de sus lados o en cualquier otra posición conveniente para hacer servicio de ajustes y reparaciones de la barra rascadora.
3. Para reducir el riesgo de lesiones, use guantes. Utilizando la llave de 13 mm, retire el perno interior de la zapata deslizante izquierda y simplemente afloje el perno exterior de la zapata deslizante izquierda (Fig. 1 y 2).
4. Utilizando la llave de 8 mm, afloje y retire las cinco tuercas y arandelas ubicadas en la parte inferior de la plataforma, así como los cinco pernos ubicados en el interior. Retire la barra rascadora desgastada alejándola de la plataforma (Fig. 3).
5. Instale la barra rascadora nueva en el soplador de nieve con la superficie brillante orientada hacia el interior de la plataforma. Alinee los agujeros de montaje ubicados en la barra rascadora con los agujeros ubicados en la plataforma de acero. Inserte los cinco pernos en los agujeros de montaje desde la superficie interior brillante de la barra rascadora.
6. Reinstale las arandelas elásticas y las tuercas en los pernos (desde el exterior de la plataforma) y sujete firmemente la barra rascadora en la plataforma utilizando la llave de 8 mm (Fig. 4).
7. Reinstale el perno interior de la zapata deslizante izquierda. Apriete firmemente los pernos tanto interior como exterior utilizando la llave de 13 mm.

